

Jak funguje termostatická baterie



U termostatických baterií je teplota teplé vody přednastavena na 38 °C. Odpadá tak míchání studené a teplé vody a naprázdno protečené litry vody při hledání optimální teploty. Teplota vody zůstává konstantní i při výkyvech tlaku či teplotě vody v potrubí, což ocení především uživatelé v panelových domech. Díky této vlastnosti jsou zároveň bezpečné, což ocení zvláště rodiče malých dětí. Pokud požadujete vodu teplejší, není to žádný problém: jen je potřeba zmáčknout bezpečnostní STOP pojistku.