



## Údržba a montáž toalet

### Jak často mám čistit toaletu?

Čištění toalety pro nás může představovat nepříjemný úkol, kterého se bojíme nebo kvůli kterému se s ostatními dohadujeme. S jednoduchými, pravidelnými postupy a správnými pomůckami je ale čištění toalety hračka. Obecné pravidlo zní, že základní čištění by mělo probíhat minimálně jednou týdně. Nad čištěním toalety je nejlepší příliš nepřemýšlet a jednoduše je začlenit do vašeho týdenního úklidového plánu.

Čistěte ji jednou týdně a vaše toaleta už nikdy nebude tak špinavá a zapáchající, že se k čištění nedokážete přinutit! Když necháte skvrny na toaletě déle, pravděpodobně zaschnou a začnou zapáchat. Každé dva měsíce byste navíc měli provést důkladné čištění. To by mělo zahrnovat vydrhnutí celé mísy zvenčí a také nádržky.

### Proč udržovat toaletu čistou?

Hygiena a vzhled jsou sice podstatné důvody, ale největší motivací je asi zápach. Když se toalety pravidelně nečistí, začnou zapáchat. To platí obzvláště o WC sedátku. Sedátka jsou často nejšpinavější částí našich toalet. Jsou vyrobená z materiálů, ve kterých se snáze zabydlí bakterie, a v pantech a pohyblivých částech se snadno schovávají usazeniny, které při nepravidelném čištění začnou zapáchat. Proto dbejte na pravidelné čištění všech částí WC sedátka: utřete skvrny a vydrhňte panty malým kartáčkem, aby se nezašlely.

Téměř všechny záchodové mísy jsou vyrobeny z porcelánu, což je pro hygienu skvělý materiál. Jeho neporézní, nepřilnavý glazovaný povrch vydrží i hrubší zacházení (odolává všemu kromě hlubokých škrábanců do glazury). Takže, i když se to nezdá, tato část nepotřebuje tolik péče. Stačí prostě pomocí závěsných WC čističů zamezit tvorbě skvrn a pravidelně mísu podrobovat zběžnému čištění.

### Jaké pomůcky potřebuji k čištění toalety?

**Kartáč:** Nutností je samozřejmě WC kartáč. Pokud máte možnost koupit kartáč s nástavcem pro čištění pod okrajem toalety, vyplatí se to. Bez tohoto vylepšení se některé usazeniny s bakteriemi pravděpodobně nikdy nevyčistí.

**Hadřík nebo houbička:** Nutný je také hadřík nebo houbička, abyste mohli vyčistit i horní stranu mísy a sedátka. Tyto části je třeba čistit naprosto odděleně od vnitřní strany mísy a jinými pomůckami a čističem na sedátko (většinou čisticí krém).

**Malý kartáč:** Kromě velké WC štětky se doporučuje i menší kartáč k čištění horní strany toalety a obzvláště pantů a částí, které nejsou snadno dostupné. Pokud neseženete speciální kartáč, velmi dobře poslouží i zubní kartáček. Pokud máte dva staré zubní kartáčky, můžete použít jeden k čištění okraje mísy a jeden k čištění sedátka.

**Škrabka nebo pemza:** Něco navíc pro opravdové profesionály. Lze využít k oškrábání velmi tvrdých skvrn, obzvláště pod okrajem záchodové mísy. Nepoužívejte nic příliš drsného.

## Jak mám čistit toaletu?

Stejně jako u jiných domácích prací se doporučuje systém odshora dolů: začněte čištěním sedátka a pokračujte směrem dolů. Nejenže tím odstraníte uvolněnou špínu, ale zároveň jde o postup od nejpotřebnějších částí toalety k méně potřebným.

**Sedátko** je místem, kde se často hromadí bakterie a pachy. Zejména to platí o páchnoucích skvrnách od moči, které se v nižších částech mísy nezachycují. Dalším důležitým úkolem je čištění pod okrajem mísy, tedy v místě, kde se často zachycuje špína a nečistoty, protože se k němu při splachování nedostane většina vody, která udržuje v čistotě zbytek mísy. Nastříkejte kolem okraje tekutý čistič a důkladně jej vydrhněte WC kartáčem. Při čištění přicházejí poslední na řadu dno mísy a sifon. Jednoduše do mísy nastříkejte tekutý čistič a vydrhněte všechny části, kam štetka dosáhne.

Nakonec nezapomeňte na skrytá místa toalety, včetně okolí zadní části a pod nádržkou. Dbejte na to, abyste jednou za čas vyčistili veškeré trubky a úchyty. Nejvíce nečistot se někdy usazuje právě na částech, které nejdou vidět, a proto se na ně zapomíná.

### 1. Demontáž staré WC mísy

- Nejprve uzavřete rohový ventil na splachovací nádržce a nádržku vypusťte (zmáčkněte ovládací tlačítko). Nyní povolte šroubení WC u podlahy. Pokud je na okraji ještě silikonová spára, rozřízněte ji pomocí univerzálního nože.
- Nyní vytáhněte splachovací trubku z WC a položte ji stranou. Teď odstraňte WC a vytáhněte přitom z WC přípojovací hrdlo. Zbytkovou vodu z WC nechejte vytéct do vědra.
- Zbytky silikonu by se měly odstranit co možná nejdůkladněji. Pokud je nainstalována protihluková izolace, můžete ji také odstranit.

### 2. Montáž WC

- WC otočte a položte ho na podložku z kartonu. Plochu opatřete protihlukovou izolací. Pokud je Vaše nové WC větší než dostupná protihluková deska, nalepte namísto toho zoubkovanou rychlomontážní pásku na spodní okraj WC. Tato páska má stejný účel.
- Jako další krok WC mísu postavte. Podle WC a splachovací trubky budete potřebovat ještě jednu vhodnou spojku čili spojovací díl mezi WC a splachovací trubku. Tu nasadte na přípojku splachovací trubky na zadní straně WC. Splachovací trubku natřete na konci mazadlem a zastrčte ji až na doraz do spojky.
- A nyní si změřte výšku a délku splachovací trubky. Výšku změřte od podlahy až do místa zastrčení na splachovací nádržce. Poté výšku jednoduše přeneste na svislou splachovací trubku. U délky u WC hraje roli také WC sedátko. Trubku zkraťte pouze do té míry, aby se dalo ještě dobře otevírat WC sedátko a nepadalo. Za tímto účelem se podívejte do návodu k montáži od části WC sedátko.
- Splachovací trubku uřízněte na označených místech pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.
- Poté splachovací trubku přišroubujte ke splachovací nádržce, nasuňte WC do správné polohy a spojte se splachovací trubkou. V místě spoje splachovací trubku namažte mazadlem. Poté ji bude možné lépe nasunout do těsnění hrdla u WC mísy.
- Ještě jednou WC přesně vycentrujte, tak aby bylo souběžně se stěnou. Poté si vyznačte vnější obrys WC tužkou po straně na šroubení WC na podlaze. Rovněž si vyznačte místa otvorů pro vyvrtání na obou stranách podlahy.
- Spolu s WC mísou by se mělo vyměnit také přípojovací hrdlo odpadní trubky. Za tímto účelem si změřte mezeru mezi WC a stěnou.
- Poté si změřte zástrčnou hloubku u stěnového přípoje.
- Nyní nasadte přípojovací hrdlo u WC a udělejte si značku pomocí vodováhy, kterou přiložíte na zadní okraj WC na trubku. Od této značky přičtete již změřenou zástrčnou hloubku a odstup WC od stěny. Tím získáte celkovou požadovanou délku přípojovacího hrdla.
- Přířiznutí proveďte opět pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.

- Poté WC mísu otočte a změřte tloušťku stěny WC v místě šroubení. Tento rozměr poté vyznačte směrem dovnitř a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Nyní zasadte hmoždinky a našroubujte upevňovací úhelník.
- Nyní přípojovací hrdlo nasadte na přípoj WC. Poté nasadte WC na upevňovací úhelník. Dále zastrčte do WC splachovací trubku a spojte přípojovací hrdlo se stěnovým přípojem. WC za tímto účelem ještě trochu posuňte dopředu, tak aby bylo možné trubky lépe spojit. Poté WC vyrovnejte tak, aby lícovaly postranní otvory na šrouby s upevňovacími úhelníky.
- Po straně nyní můžete přišroubovat WC k upevňovacím úhelníkům a nasadit zakrývací krytky na hlavičky šroubků.
- Otevři opět rohový ventil na splachovací nádržce a nechejte nádržku naplnit vodou. A nyní jednou spláchněte a zkontroluj utěsnění trubkového spoje.

### 3. Montáž WC sedátka

- WC sedátko se může výrobek od výrobku mírně lišit. Obě upevňovací hmoždinky zastrčte do předurčených otvorů na WC míse. Poté zastrčte do hmoždinek držáky.
- A nyní upevněte WC sedátko na oba držáky. Ty jsou otočné díky čemuž je lze upravit přesně na šířku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmáčkněte aretaci a sedátko opět odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasadte zakrývací rozety. Nyní nasadte WC sedátko a nechejte zapadnout na držáky.
- Na závěr vyspárujte WC u podlahy sanitárním silikonem a stáhněte silikon dohladka pomocí hladítka na spáry.