



## Instalace nástěnné baterie

1. Přívodní potrubí proplachem zbavte všech nečistot jako je písek, zbytky izolací a podobně. Uzavřete přívod vody.
2. Před montáží nástěnné baterie se musí zašroubovat S přípojky do prodloužení kohoutu. Přípojky slouží k nastavení rozestupu dvou stěnových přípojů na šířku a případnému vyrovnání výšky podle vodováhy.
3. Na baterii namontujte těsnění a sítko a přišroubujte průvlečnými maticemi. Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovné usazení baterie.
4. Výtokovou trubku poté zasadte do otvoru prodloužení kohoutu a zajistěte šroubem. Zakrývací rozetu výtoku potřete na vnitřním okraji mazivem a nasadte na přírubu na stěnové přípojce (prodloužení kohoutu).
5. Pokud má baterie perlátor, demontujte ho. Po nainstalování otevřete baterii do maximálního průtoku, potom otevřete hlavní uzávěr vody. Vypláchnete tak nečistoty, které by mohly poškodit uzavírací mechanismus baterie. Perlátor našroubujte zpět do baterie. Otevřete přívod a vyzkoušejte funkčnost a nastavené průtokové množství.
6. Pokud je součástí baterie sprcha, našroubujte ji.

## Čištění povrchu baterie

Pro čištění baterie používejte běžné čisticí přípravky bez abraziv. Některé součásti na ventilech a vodovodních bateriích jsou neustále zatěžované tlakem a okolními vlivy a proto vyžadují zvláštní údržbu. Vhodné jsou čisticí přípravky na vodní kámen, které neobsahují látky na bázi aktivního chlóru.

Vodovodní baterie v povrchové úpravě stará mosaz nesmí přijít do kontaktu s octem.

Vodovodní baterie v povrchové úpravě chrom nejsou odolné vůči čisticím prostředkům s obsahem fosforu nebo chlóru. Skvrny, které se na chromovém povrchu objeví, lze odstranit tekutým čisticím prostředkem na stříbro.

Baterii po očištění vhodným přípravkem opláchněte čistou vodou a utřete do sucha. Pravidelnou a šetrnou údržbou zajistíte dlouhou životnost povrchové úpravy.

## Čištění perlátoru

Pokud má baterie perlátor, několikrát do roka ho vyjměte a propláchněte. V sítku se mohou usazovat nečistoty. U některých bateriích lze perlátor vyšroubovat rukou, některé baterie mají jako součást příslušenství při dodání vložen prvek pro vyjmutí. Pokud má perlátor dvě plošky pro odšroubování kleštěmi, vždy použijte pod kleštěmi hadr či jinou podložku, jinak povrch odřete.