

Montáž WC

- **Á** WC otočte a položte ho na podložku z kartonu. Plochu opatřete protihlukovou izolací. Pokud je Vaše nové WC větší než dostupná protihluková deska, nalepte namísto toho zoubkovanou rychlomontážní pásku na spodní okraj WC. Tato páska má stejný účel.
- **Á** Jako další krok WC mísu postavte. Podle WC a splachovací trubky budete potřebovat ještě jednu vhodnou spojku čili spojovací díl mezi WC a splachovací trubku. Tu nasadte na přípojku splachovací trubky na zadní straně WC. Splachovací trubku natřete na konci mazadlem a zastrčte ji až na doraz do spojky.
- **Á** Změřte výšku a délku splachovací trubky. Výšku změřte od podlahy až do místa zastrčení na splachovací nádržce. Poté výšku přeneste na svislou splachovací trubku. U délky \ddagger #
sedátk . Trubku zkraťte pouze do té míry, aby se dalo ještě dobře otevřít WC sedátko a nepadalo. Za tímto účelem se podívejte do návodu k montáži od části WC sedátko.
- **Á** Splachovací trubku uřízněte na označených místech pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.
- **Á** Poté splachovací trubku přišroubujte ke splachovací nádržce, nasuňte WC do správné polohy a spojte se splachovací trubkou. V místě spoje splachovací trubku namažte mazadlem. Poté ji bude možné lépe nasunout do těsnění hrdla u WC mísy.
- **Á** Ještě jednou WC přesně vycentrujte, tak aby bylo souběžně se stěnou. Poté si vyznačte vnější obrys WC tužkou po straně na šroubení WC na podlaze. Rovněž si vyznačte místa otvorů pro vyvrtání na obou stranách podlahy.
- **Á** Spolu s WC mísou by se mělo vyměnit také přípojovací hrdlo odpadní trubky. Za tímto účelem si změřte mezeru mezi WC a stěnou.
- **Á** Poté si změřte zástrčnou hloubku u stěnového přípoje.
- **Á** Nasadte přípojovací hrdlo u WC a udělejte si značku pomocí vodováhy, kterou přiložíte na zadní okraj WC na trubku. Od této značky přičtete již změřenou zástrčnou hloubku a odstup WC od stěny. Tím získáte celkovou požadovanou délku přípojovacího hrdla.
- **Á** Příříznutí proveďte opět pilkou na kov. Řeznou hranu obruste pilníkem nebo brusným papírem.
- **Á** Poté WC mísu otočte a změřte tloušťku stěny WC v místě šroubení. Tento rozměr poté vyznačte směrem dovnitř a vyvrtejte otvory na hmoždinky. Nyní zasadte hmoždinky a našroubujte upevňovací úhelník.
- **Á** hřipojovací hrdlo nasadte na přípoj WC. Poté nasadte WC na upevňovací úhelník. Dále zastrčte do WC splachovací trubku a spojte přípojovací hrdlo se stěnovým přípojem. WC za tímto účelem ještě trochu posuňte dopředu, tak aby bylo možné trubky lépe spojit. Poté WC vyrovnejte tak, aby lícovaly postranní otvory na šrouby s upevňovacími úhelníky.
- **Á** Po straně nyní můžete přišroubovat WC k upevňovacím úhelníkům a nasadit zakrývací krytky na hlavičky šroubků.
- \

Montáž WC sedátka

- **Á** WC sedátko se může výrobek od výrobku mírně lišit. Obě upevňovací hmoždinky zastrčte do předurčených otvorů na WC míse. Poté zastrčte do hmoždinek držáky.
- **Á** Upevněte WC sedátko na oba držáky. Ty jsou otočné díky čemuž je lze upravit přesně na šířku podle WC sedátka. Až bude WC sedátko přesně sedět, zmačkněte aretaci a sedátko opět odejměte. Držáky poté finálně dotáhněte šroubovákem a nasadte zakrývací rozety. Nyní nasadte WC sedátko a nechejte zapadnout na držáky.