



Montáž umyvadla na stěnu a údržba

Přípevnění umyvadla

Před nasazením umyvadla na obě závitové tyče je nutné připevnit protihlukovou izolaci. Sada protihlukové izolace obsahuje plastové objímky a podložky, které by se měly použít na ochranu keramiky.

Umyvadlo nasadte na závitové tyče a přišroubujte přiloženými maticemi a podložkami k závitovým tyčím. Zkontrolujte a vyrovnejte umyvadlo do vodorovné polohy a poté matice dotáhněte.

Přesahující protihlukovou izolaci odřízněte.

Nasadte odtok do odtokového otvoru a přišroubujte ho. Použijte přiložené těsnící kroužky. Zespodu nasadte sifon a přišroubujte k odtoku.

Vyspárujte okraj mezi umyvadlem a stěnou sanitárním silikonem vhodné barvy. Silikon rovnoměrně stáhněte hladítkem na spárování.

Údržba

Na čištění používejte běžné tekuté čisticí prostředky nebo směs octu a vody. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky obsahující písek nebo podobné látky. Nevystavuje působení kyselin, čpavku, chlóru, barviv na vlasy a čističů odpadů.