

CZ Návod na údržbu

Doporučení pro čištění výrobků a péči o povrchovou úpravu. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou výslovně určeny pro povrchy vodovodních baterií. Agresivní čisticí prostředky mohou poškodit povrch výrobku, a také mohou ovlivnit jeho vnitřní fungování. K odstranění vodního kamene nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující minerální kyseliny (např. kyselinu chlorovodíkovou), agresivní kyseliny (např. kyselinu octovou), zásady (např. čpavek) nebo jiné agresivní látky, protože mohou způsobit značné škody. Nikdy nepoužívejte čisticí materiály nebo přístroje s abrazivním účinkem, jako jsou nevhodné čisticí prostředky, hrubé houbičky nebo utěrky z mikrovláken a ostré předměty. Vždy dodržujte návod k použití poskytnutý výrobcem čisticích prostředků. Čištění provádějte přizpůsobením předepsaných dávek čisticího prostředku, doby aplikace, vlastnostem produktu a čištěné vodovodní baterie. Každodenním čištěním zabráníte tvorbě usazenin vodního kamene. Při použití čisticích prostředků ve spreji nastříkejte čisticí roztok na měkký hadřík nebo houbu, nikdy ne přímo na výrobky, protože část spreje by mohla vniknout do otvorů a mezer ve výrobcích a způsobit jejich poškození. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Používání parních čističů není povoleno. Vysoké teploty mohou výrobky poškodit. Chrom: chromované povrchy lze čistit jemným čisticím prostředkem nebo neutrálním mýdlem a vodou. Barevné povrchy: baterie s barevnými povrchy by se měly čistit pouze jemným hadříkem a vodou. Důležité: Poškození mohou způsobit také zbytky toaletních potřeb, jako jsou tekutá mýdla, šampony a sprchové gely, barvy na vlasy, parfémy, vody po holení a laky na nehty. I zde platí: Po použití pečlivě opláchněte vodou, abyste odstranili zbytky toaletních potřeb. V případě, že by se některé z těchto produktů během používání usadily na vodovodní baterii, musí být okamžitě odstraněny. Stejně tak pod výrobky neskladujte žádné čisticí prostředky nebo chemikálie, například v toaletní skříňce, protože výpary by mohly výrobky poškodit.

SK Návod na údržbu

Odporúčania na čistenie výrobkov a starostlivosť o povrchovú úpravu. Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú výslovne určené pre povrchy vodovodných batérií. Agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch výrobku a tiež môžu ovplyvniť jeho vnútorné fungovanie. Na odstránenie vodného kameňa nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce minerálne kyseliny (napr. kyselinu chlorovodíkovú), agresívne kyseliny (napr. Kyselinu octovú), zásady (napr. čpavok) alebo iné agresívne látky, pretože môžu spôsobiť značné škody. Nikdy nepoužívajte čistiace materiály alebo prístroje s abrazívnym účinkom, ako sú nevhodné čistiace prášky, hrubé hubky alebo utierky z mikrovláken, alebo ostré predmety. Vždy dodržujte návod na použitie poskytnutý výrobcami čistiacich prostriedkov. Čistenie vykonávajte prispôbením predpísaných dávok čistiaceho prostriedku, doby aplikácie, vlastnostiam produktu a čistenie vodovodnej batérie. Každodenným čistením zabránite tvorbe usadenín vodného kameňa. Pri použití čistiacich prostriedkov v spreji nastriekajte čistiaci roztok na mäkkú handričku alebo špongiu, nikdy nie priamo na výrobky, pretože časť spreja by mohla vniknúť do otvorov a medzier vo výrobkoch a spôsobiť ich poškodenie. Po čistení dôkladne opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku. Používanie parných čističov nie je povolené. Vysoké teploty môžu výrobky poškodiť. Chróm: chrómované povrchy je možné čistiť jemným čistiacim prostriedkom alebo neutrálnym mydlom a vodou. Farebné povrchy: batérie s farebnými povrchmi by sa mali čistiť iba jemnou handričkou a vodou. Dôležité: Poškodenie môžu spôsobiť aj zvyšky toaletných potrieb, ako sú tekuté mydlá, šampóny a sprchové gely, farby na vlasy, parfémy, vody po holení a laky na nechty. Aj tu platí: Po použití starostlivo opláchnite vodou, aby ste odstránili zvyšky toaletných potrieb. V prípade, že by sa niektoré z týchto produktov počas používania usadili na vodovodnej batérii, musia, byť okamžite odstránené. Rovnako

tak pod výrobkami neskladujte žiadne čistiace prostriedky alebo chemikálie, napríklad v toaletnej skrínke, pretože výpary by mohli výrobky poškodiť.